Mandis shop

Grundig GSB800

Original		Replacement	
	Power		Power
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Replacement

https://remotecontrols.de/en/Grundig/10531-602/replacement-remote-control-for-Grundig-GSB800-1875557280.htm