Original	Replacement
POWER	Power
↩○	Shift + Smart / List
☼*/Ö	Shift + Display / Media
☼²/♀	Shift + Red / Netflix /
SOURCE	AV / Input / RDS
PRESETS	Smart / List
┼┼┼	Setup / OPT /
♫/☺◘	Display / Media
SLEEP	Sleep / Timer
1 . /@	1
2 abc	2
3 def	3
4 ghi	4
5 jkl	5
6 mno	6
7 pqrs	7
8 tuv	8

Original	Replacement
9 wxyz	9
TV	TV/Radio /
0	0
↔	Shift + Back / Return
TV GUIDE	Guide / EPG / -/--
[≡]	Text / Goto
MENU	Menu / Home
Q.MENU	D.Menu / Top
UP	Up
LEFT	Left
OK	OK
RIGHT	Right
DOWN	Down
BACK	Back / Return
⇥◙	Picture / Format
EXIT	Exit / Cancel / Clear
☼FAV	Fav / Marker / PC

Original		Replacement		Original		Replacement	
V+	VOL+	VOL +			BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+				
V−	VOL-	VOL −	Vol -				
i	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle				
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-				
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	PLAY	SLOW ▶	Play / Slow				
	PAUSE	STEP·FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				
	STOP	HOLD ■	Stop / Hold				
LANG.	LANG.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
	[≡]...	TITLE SOUND	Sound / Title				
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				