Original		Replacement	
	<< TAPE A		Down
	PLAY REVERSE		Left
	STOP TAPE A	OK	OK
	PLAY TAPE A		Right
	>> TAPE A		Up
	<< TAPE B	SHIFT +	Shift + Down
	PLAY REVERSE	SHIFT +	Shift + Left
	STOP TAPE B	SHIFT + OK	Shift + OK
	PLAY TAPE B	SHIFT +	Shift + Right
	>> TAPE B	SHIFT +	Shift + Up
	REC TAPE B	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
BAND	TUNER BAND	LIST SMART	Smart / List
TUNER DIRECT	TUNER DIRECT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P.C	TUNER P.CALL	CH PAGE −	CH- / Page-
CALL	TUNER P.CALL	CH PAGE +	CH+ / Page+
DISC	CD DISC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	I << CD	PRESET-	I << / Preset-

Original		Replacement	
CD	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
	STOP CD	HOLD	Stop / Hold
►/II	PLAY/PAUSE CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
►/II	PLAY/PAUSE CD	SLOW	Play / Slow
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DELAY	Delay	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REAR	Rear	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Center	Green / APP / Repeat		
Surround Mode	Eject / Surround		
Surround Mode	Red / Netflix / Search		
Input	AV / Input / RDS		
Tape 2	Shift + 5		
Test Tone	Text / Goto		
Multi Control -	Shift + CH- /		
Multi Control +	Shift + CH+ /		
POWER	Power		
MUTE	Mute / Dimmer		
Volume Control -	Vol -		
Volume	Vol +		

Original	Replacement	Original	Replacement
<< TAPE A	Down	>>I CD	>>I / Preset+
PLAY REVERSE	Left	STOP CD	Stop / Hold
STOP TAPE A	OK	PLAY/PAUSE CD	Pause / Step / Freeze
PLAY TAPE A	Right	PLAY/PAUSE CD	Play / Slow
>> TAPE A	Up	1	1
<< TAPE B	Shift + Down	2	2
PLAY REVERSE	Shift + Left	3	3
STOP TAPE B	Shift + OK	4	4
PLAY TAPE B	Shift + Right	5	5
>> TAPE B	Shift + Up	6	6
REC TAPE B	Shift + Rec / Rec Mode	7	7
TUNER BAND	Smart / List	8	8
TUNER DIRECT	Display / Media	9	9
TUNER P.CALL	CH- / Page-	0	0
TUNER P.CALL	CH+ / Page+	+10	Guide / EPG / -/--
CD DISC	D.Menu / Top	DELAY	Blue / Prime Video / Random
I<< CD	I<< / Preset-	REAR	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Center	Green / APP / Repeat		
Surround Mode	Red / Netflix / Search		
Surround Mode	Eject / Surround		
Input	AV / Input / RDS		
Tape 2	Shift + 5		
Test Tone	Text / Goto		
Multi Control -	Shift + CH- /		
Multi Control +	Shift + CH+ /		
POWER	Power		
MUTE	Mute / Dimmer		
Volume Control -	Vol -		
Volume	Vol +		