Mandis shop

LG AKB73975906

Original		Replacement	
	Power		Power
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Mouse Up	LIST SMART	Smart / List
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Mouse Down	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	TV	TV 1	1
	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Down		Down
	Micro	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	Vol +	VOL	Vol +
123 /INPUT	123/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
3D	3D	CD-STB 3	3
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer