Original		Replacement	
TV/PC	TV/ PC	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
I/II	I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
Q.VIEW	Q. View	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol +	VOL	Vol +
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PR	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
PR	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Red		Red / Netflix / Search				
	Green		Green / APP / Repeat				
	Stop		Stop / Hold				
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat				
	Play		Play / Slow				
	Blue		Blue / Prime Video / Random				
	Pause		Pause / Step / Freeze				
	Q. Menu		D. Menu / Top				
	<<		<< / Tune-				
	T. OPT		Setup / OPT /				
	>>		>> / Tune+				
	Subtitle		Subtitle / EQ				
	Mark		Picture / Format				