Original		Replacement	
	Mute		Mute / Dimmer
	[<>]		Picture / Format
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
AV	AV		AV / Input / RDS
0	0	0	0
SWAP	Swap		Back / Return
SWAP	Swap		D.Menu / Top
PC	PC		Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
	TV		TV/Radio /
	Menu		Menu / Home
	Text / Mix		Text / Goto
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
PR+	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL	Vol -
PR-	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[i]	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement		Original	Replacement
	[?]	LIST SMART	Smart / List		
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[♦]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	[≡x]	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
	[:≡]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	[ ]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	♪	TITLE SOUND	Sound / Title		