Original		Replacement	
	Power		Power
	Teletext		Text / Goto
	I-II / Dual		Audio / Lang I/II
	[<>] / [+]		TV/Radio /
	AV/[?]		AV / Input / RDS
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	[...] / Subtitl		Subtitle / EQ
	[I] / Dual / Windo		Display / Media
	Cancel		Exit / Cancel / Clear
	Option		Setup / OPT /
	Menu Analog		Menu / Home
	Menu Digital		D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left

Original		Replacement	
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Analog/Digital		Shift + D.Menu / Top Menu
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Original		Replacement		Original	Replacement
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
INFO	[i+]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
BACK P•P	P<P	RETURN BACK	Back / Return		
ON/OFF	Ambilight On/Off	SHIFT + OK	Shift + OK		
MODE	Ambilight Mode	SHIFT + ▲	Shift + Up		
SOUND	♪/Smart Sound	LIST SMART	Smart / List		
PICTURE	[ ]/Smart Pictur	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		