Original		Replacement	
STANDBY /ON	Standby/On		Power
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER FM/AM	FM/AM Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SYSTEM VOL +	System Vol +	+ VOL	Vol +
V1/V2/V3 VIDEO	Video/V1/V2/V3	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
MD	MD Direct Play	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
TAPE	Tape Direct Play	SHIFT + OK	Shift + OK
—	System Vol -	VOL —	Vol -
CONDITION 1	1	TV 1	1
CONDITION 1	Memory Condition	FORMAT PICTURE	Picture / Format
LAST 2	2	DVD 2	2
LAST 2	Memory Last	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH 3	3	CD-STB 3	3
SEARCH 3	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TEST TONE CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TEST TONE CLR	Test Tone	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text / Goto

Original		Replacement	
REPEAT 4	4	VIDEO 4	4
REPEAT 4	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B 5	5	TAPE 5	5
A-B 5	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RANDOM 6	6	TUNER 6	6
RANDOM 6	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
>10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DIMMER 7	7	AUX-HDD 7	7
DIMMER 7	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
PROGRAM 8	8	USB 8	8
PROGRAM 8	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
9	9	BLUETOOTH 9	9
10/0	10/0	HDMI-SAT 0	0
TOP MENU MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SYSTEM DVD	Set Up DVD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SYSTEM DVD	System	GOTO TEXT	Text / Goto
▲	Up	▲	Up

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu System	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
DISP	Character DISP	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
◀◀	<</◁	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
◀◀	◁ Step/Slow	SHIFT +	Shift + Left
▶▶	>>/I >	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶▶	Step/Slow I >	SHIFT +	Shift + Right
⏮	I <</Prev.	PRESET- ⏮	I << / Preset-

Original		Replacement	
⏮	I << Folder/Group	CH PAGE −	CH- / Page-
⏭	>>I / Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏭	Folder/Group >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH LEVEL	CH Level	LIST SMART	Smart / List
SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround
DSP	DSP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB TITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
DVD DISP	DVD Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
CH +	CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
INPUT	Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
—	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
—	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
CLOCK/ TIMER Clock/Timer Tv	TIMER SLEEP Sleep / Timer		