Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop / Open/Clos		Eject / Surround
	Menu		Menu / Home
	Return		Back / Return
	Volume+		Vol +
	Pause / Up		Pause / Step / Freeze
	Pause / Up		Up
	REV / Left		Left
	REV / Left		<< / Tune-
	Play / Enter		OK
	Play / Enter		Play / Slow
	FWD / Right		Right
	Stop / Down		Down
	FWD / Right		>> / Tune+
	Prev		I<< / Preset-
	Next		>>I / Preset+
	Last Memo		D.Menu / Top

Original		Replacement	
	Condition		Setup / OPT /
	Stop / Down		Stop / Hold
	Volume-		Vol -
	Aspect		Picture / Format
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Angle		Info / Angle
	Mode		Smart / List
	Audio		Audio / Lang I/II
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Menu

Original		Replacement		Original	Replacement
	0		0		
	Clear		Exit / Cancel / Clear		
	Program		TV/Radio /		
	Title		Sound / Title		
	Display		Display / Media		
	+10		Guide / EPG / -/--		
	Random		Blue / Prime Video / Random		
	CHP/Time		Sleep / Timer		
	Repeat		Green / APP / Repeat		
	Repeat A-B		Yellow / YouTube / Repeat		
	Step II>		CH+ / Page+		
	<II Step		CH- / Page-		
	Disc / Side A/		Red / Netflix / Search		