Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
123 / keypad	Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
Extra	D.Menu / Top	Rec	Rec / Rec Mode
Up	Up	<<	<< / Tune-
Left	Left	>>	>> / Tune+
OK	OK	I<<	I<< / Preset-
Right	Right	>>I	>>I / Preset+
Down	Down	S.Mode	Sound / Title
Return	Back / Return	AD	Audio / Lang I/II
Vol Up	Vol +	AD / Subt.	Subtitle / EQ
Home / Hub	Smart / List	Picture	Picture / Format
CH Up	CH+ / Page+	P.Size	Zoom / Size
Vol Down	Vol -	Sleep	Sleep / Timer
CH Down	CH- / Page-	Auto Prog	TV/Radio /
Play / Pause	Shift + Play /	Tools	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	TTX/MIX	Text / Goto
Play	Play / Slow	Source	AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
Menu	Menu / Home	Prime Video	Shift + Blue / Prime
Info	Info / Angle	Rakuten Tv	Shift + Green / APP /
Exit	Exit / Cancel / Clear	Netflix	Shift + Red / Netflix /
CH List	Display / Media	Still	Shift + Pause / Step /
1	1	Dual I-II	Shift + Audio / Lang I/II
2	2	Add / Del	Shift + Eject / Surround
3	3	TV / DTV	Shift + TV/Radio / Program
4	4	E-Manual	Shift + OK
5	5	Media P.	Shift + Display / Media
6	6	-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
7	7	PRE-CH	Shift + Fav / Marker / PC
8	8	Red	Red / Netflix / Search
9	9	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Blue	Blue / Prime Video / Random
0	0	Green	Green / APP / Repeat
Fav CH	Fav / Marker / PC		
Search	Shift + Yellow / YouTube / Repeat		