Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Lang / Nicam	Dual
Mute	Mute	Input	AV
1	1	CH +	Ch +
2	2	CH -	Ch -
3	3	Up	Up
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Left	Left
7	7	Enter	Ok
8	8	Menu	Menu
9	9	Exit	Exit
0	0	Display	Info
List	List	P. Mode	Shift + Format
Recall	Back	S. Mode	Shift + Dual
Vol +	Vol +	Sleep	Sleep
Vol -	Vol -	FAV	Pre Ch
Aspect	Format	Fav -	Shift + Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Fav +	SHIFT + Shift + Up	Yellow	Yellow
EPG	Guide	Blue	Blue
Text	Text		
Hold	SHIFT + Shift + Stop		
TV / Radio	TV/R		
Subtitle	Subt		
Index / <<	<<		
Size / >>	>>		
Reveal / I<<	I<<		
Subpage / >>I	>>I		
Rec	Rec		
Play / Pause	Play		
Play / Pause	Pause		
Stop	Stop		
Media	Media		
Red	Red		
Green	Green		