Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	[...]	Subtitle / EQ
Sync Menu	D.Menu / Top	Red	Red / Netflix / Search
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Digital/Analog	Display / Media	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Audio	Audio / Lang I/II	Blue	Blue / Prime Video / Random
[+]	Zoom / Size	Guide	Guide / EPG / -/--
1	1	Up	Up
2	2	[i+]/[?]	Info / Angle
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Return	Back / Return
7	7	Down	Down
8	8	Options	Setup / OPT /
9	9	Home	Menu / Home
[≡]	Text / Goto	Vol +	Vol +
0	0	Recall	Fav / Marker / PC

Original		Replacement		Original	Replacement
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		