Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
SPEAKERS TV↔AUDIO	Speakers	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	DISC NAV LIST	List
DIMMER	Dimmer	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FUNCTION	Function	APP MEDIA	Media
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP UP/MENU	Pop Up Menu	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
⊹	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
HOME	Home	HOME SMART	Smart

Original	Replacement
3D	3D
SEN	Format
>>I / Preset +	>>I
I <</ Preset -	I <<
Play	Play
>>/ Tuning+	>>
<</ Tuning-	<<
Pause	Pause
Stop	Stop
Display	Shift + Info
Mute	Mute
Sound Mode -	Ch -
Sound Mode +	Ch +
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Tv Input	AV
Tv Vol +	Shift + Right

Original	Replacement
Tv Vol -	Shift + Left