Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	[ ]/[+]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[X]/[o]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	[♦]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	[?]/[i+]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
	↔	LIST SMART	Smart / List
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
C	C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	[II]/[=i]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
+	+		Up
	Vol +	VOL +	Vol +
	Progr +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	→ ←	OK	OK
-	-		Down
	Vol -	VOL -	Vol -
PROGR	Progr -	CH PAGE -	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
[+]	Setup / OPT /		
<< VTR1	<< / Tune-		
Play VTR1	Play / Slow		
>> VTR1	>> / Tune+		
Power VTR1	Shift + Power		
Stop VTR1	Stop / Hold		
Pause VTR1	Pause / Step / Freeze		
Progr + VTR1	Shift + CH+ /		
Rec VTR1	Rec / Rec Mode		
Progr - VTR1	Shift + CH- /		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power VTR2	Power		
Progr + VTR2	CH+ / Page+		
Progr - VTR2	CH- / Page-		
Play VTR2	Play / Slow		
>> VTR2	>> / Tune+		
<< VTR2	<< / Tune-		
Stop VTR2	Stop / Hold		
Pause VTR2	Pause / Step / Freeze		
Rec VTR2	Rec / Rec Mode		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power VTR3	Power		
Play VTR3	Play / Slow		
>> VTR3	>> / Tune+		
<< VTR3	<< / Tune-		
Stop VTR3	Stop / Hold		
Pause VTR3	Pause / Step / Freeze		
Prog+ VTR3	CH+ / Page+		
Progr- VTR3	CH- / Page-		
Rec VTR3	Rec / Rec Mode		

Original	Replacement	Original	Replacement
<< MDP	<< / Tune-		
Play MDP	Play / Slow		
>> MDP	>> / Tune+		
Power MDP	Power		
Stop MDP	Stop / Hold		
Pause MDP	Pause / Step / Freeze		
Progr+ MDP	CH+ / Page+		
Progr- MDP	CH- / Page-		