Mandis shop

Toshiba CT-8534

Original		Replacement	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Home	HOME MENU	Menu / Home
P	P+	CH + PAGE	CH+ / Page+
P	P-	CH − PAGE	CH- / Page-
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
	Smart Colours	MEDIA DISPLAY	Display / Media
123 #	123#	TV 1	1
Rakuten TV	Rakuten Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
NETFLIX	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Play	FPlay	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

https://remotecontrols.de/en/Toshiba/1662-883-replacement-remote-control-for-Toshiba-CT-8534-30985.htm