| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PORTAL | Portal / Energy Saving | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| RATIO | [ ] / Ratio | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| Q.VIEW | Q.View | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top Menu |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Vol + | VOL | Vol + |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| P | PR+/Page Up | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL | Vol - |
| 3D | 3D | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| P | PR-/Page Down | CH PAGE | CH- / Page- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SETTINGS | Settings | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Info/Home | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 3D OPTION Q.MENU | Q.Menu/3D | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

Menu

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| T.OPT | T. Opt | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ❚❚ | Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| SIMPLINK | Simplink | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| AD | AD | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| REC | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | |
| MY APPS | My APPS | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / Repeat | | |