Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV/DTV	Tv/ DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
SOURCE	Sour ce	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/ - -	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shi f t + Gui de / EPG / -/ - -
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE- CH	PC FAV MARKER	Fav / Mar ker / PC
	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer

Original		Rechange	
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL -	Vol -
	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/ - -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
W.LINK	W Li nk	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
TOOLS	Tool s	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back / Ret ur n
	Up		Up
	Left		Left
	Ent er	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
INFO	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
	Down		Down
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Net f l i x / Sear ch
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original		Rechange
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto			
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size			
DMA	DMA	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top			
E.MODE	E. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format			
CH LIST	CH. List	LIST / SMART	Smart / List			
SUBT.	SUBT.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ			
	<<	TUNE-	<< / Tune-			
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Stop	HOLD	Stop / Hold			