Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
PG+	CH+ / Page+	3	3
DTV/VCR	Smart / List	Epg	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +	4	4
PG-	CH- / Page-	5	5
Info	Info / Angle	6	6
Vol -	Vol -	Recall	Back / Return
Menu	Menu / Home	7	7
Up/Ch+	Up	8	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9	9
Left	Left	0	0
Ok	OK	Audio	Audio / Lang I/II
Right	Right	Tv/Radio	TV/Radio /
Record	Rec / Rec Mode	Fav	Fav / Marker / PC
Down/Ch-	Down	File	Display / Media
Times Shift	Sleep / Timer	Text	Text / Goto

Original		Rechange		Original		Rechange
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
TUNE-	<<	TUNE-	<< / Tune-			
TUNE+	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
	Stop	HOLD	Stop / Hold			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	Play	SLOW	Play / Slow			