Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode	i+/Info	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Options	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Up	Up
>>	>> / Tune+	Left	Left
(([/]	Zoom / Size	OK	OK
☼	D.Menu / Top	Right	Right
[<>]	Picture / Format	Back	Back / Return
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Down	Down
Search	Shift + Red / Netflix /	Multiview	Display / Media
Sources	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Smart Tv	Smart / List	List	Shift + Smart / List
Home	Menu / Home	CH+	CH+ / Page+
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Subtitle	Subtitle / EQ		
0	0		
Text	Text / Goto		