Original		Rechange	
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
M	M Menu	HOME MENU	Menu / Home
	[i] Info	ANGLE INFO	Info / Angle
OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
P<P	P < P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
P/CH -	P - / CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
P/CH +	P + / CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
I-II	I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV	[TV]	LIST SMART	Smart / List
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red / PIP	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Rechange	Original	Rechange
Timer	Sleep / Timer		
Hold	Stop / Hold		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Mix	Shift + Text /		
Size	Zoom / Size		
Help	Setup / OPT /		
Index	D. Menu / Top		