| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| PIC MODE | Pic. Mode | SETTINGS OPT | Options |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| S.MODE | S. Mode | SOUND DUAL | Dual |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| CH + | CH + | CH + | Ch + |
| CH - | CH - | CH - | Ch - |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| CH.EDIT | CH. Edit | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC MENU | Rec Menu | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | CH. Group | ECO 3D | 3D |
| | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| | I/II Audio | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Play/Pause / Siz | PLAY MODE ▶ | Play |
| | Play/Pause / Siz | ⏸ | Pause |
| | Stop / Reveal | ■ | Stop |
| | I<< / Text (Page | ⏮ | I<< |
| | >>I / Index (Pag +) | ⏭ | >>I |
| | << / Subpage (FAV -) | ⏪ | << |
| | >> / Hold(Fav +) | ⏩ | >> |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |