Original		Rechange	
	Standby		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	Right		Right
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+

Original		Rechange	
	Stop		Stop / Hold
	Play/Pause		Play / Slow
	Play/Pause		Pause / Step / Freeze
	I>/Resume		Shift + Play /
	Surround		Eject / Surround
	Sound		Sound / Title
	Night		Shift + Sleep / Timer
	Mute		Mute / Dimmer
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Repeat A-B		Yellow / YouTube / Repeat
	Sleep		Sleep / Timer
	DIM		Shift + Mute / Dimmer
	Subw +		Up
	Rear +		Shift + CH+ /
	Center +		CH+ / Page+
	Tv Vol +		Shift + Vol +
	Subw -		Down

Original	Rechange	Original	Rechange
REAR Rear -	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /		
CENTER Cent er -	CH PAGE CH- / Page-		
TV VOL Tv Vol -	SHIFT + VOL Shift + Vol -		

Original		Rechange	
	Standby		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISC DVD MENU	Disc (DVD	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
DVD MENU SYSTEM	System (DVD	HOME MENU	Menu / Home
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+

Original		Rechange	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
RESUME	I>/Resume	SHIFT + SLOW	Shift + Play /

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Standby		Power				
	1		1				
	2		2				
	3		3				
	4		4				
	5		5				
	6		6				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	0		0				
	Up		Up				
	Left		Left				
	OK		OK				
	Right		Right				
	Down		Down				

Original		Rechange		Original		Rechange	
	St andby		Power				
	1		1				
	2		2				
	3		3				
	4		4				
	5		5				
	6		6				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	0		0				