Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	DTV	SHIFT + 1	Shift + 1
	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	USB	SHIFT + 8	Shift + 8
	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TV GUIDE	TV Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0

Original		Rechange	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	VOL +	Vol +
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
CH	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Rechange
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Text	GOTO TEXT — Text / Goto
Text Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
Text/DVD Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Display Power	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Display Power	SHIFT + Power — Shift + Power
Rec / DVD Menu	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
Rec / DVD Menu	REC MODE — Rec / Rec Mode
I<<	PRESET- — I<< / Preset-
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Stop / Open/Clos	SURROUND — Eject / Surround
Stop / Open/Clos	HOLD — Stop / Hold
Rec List / DVD Setup	LIST SMART — Smart / List
Rec List / DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / Tools

Original	Rechange
<<	TUNE- — << / Tune-
>>	TUNE+ — >> / Tune+
Play / Pause	SLOW — Play / Slow
Play / Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Red / Goto	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green / A-B	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow / Angle	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Repeat	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random