Original		Rechange	
Power		Power	
Mute		MUTE	Mute
SUB		AD SUBT	Subt
TXT		REPEAT TEXT	Text
EPG		-/-- GUIDE	Guide
Language		SOUND DUAL	Dual
Go To		HOME SMART	Smart
Repeat		SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
Page +		SHIFT + + CH	Shift + Ch +
Page -		SHIFT + CH -	Shift + Ch -
Menu		TOP MENU MENU	Menu
Exit		CLEAR EXIT	Exit
Up / CH +			Up
Down / CH -			Down
Right / Vol +			Right
Left / Vol -			Left
OK		OK	Ok

Original		Rechange	
FAV		FAV PRE-CH	Pre Ch
TV / Radio		SEARCH TV/R	TV/R
Up / CH +		+ CH	Ch +
Down / CH -		CH -	Ch -
Right / Vol +		+ VOL	Vol +
Left / Vol -		VOL -	Vol -
Recall		RETURN BACK	Back
Info		DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I <<	I <<	I <<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I
Play	Play	PLAY MODE	Play
TIMESHIFT	Pause / Time Shi	II	Pause
Stop	Stop	Stop	Stop
Rec	Rec	REC MODE	Rec
PVR	Red / PVR	A	Red
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow
ASPECT	Yellow / Aspec	SETTINGS OPT	Options
TIMER	Blue / Timer	D	Blue
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Standby		Power
	Sub-T	AD SUBT	Subt
	TTX	REPEAT TEXT	Text
	Mute	MUTE	Mute
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	GOTO	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Page +	SHIFT +	Shift + Up
	Page -	SHIFT +	Shift + Down
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up / CH +		Up
	Up / CH +	+ CH	Ch +
	Down / CH -		Down
	Down / CH -	CH -	Ch -
	Right / Vol +		Right

Original		Rechange	
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
<< Rev	<< Rev	<<	<<
>> Fwd	>> Fwd	>>	>>
I<< Prev	I<< Prev	I<<	I<<
>>I Next	>>I Next	>>I	>>I
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause / Timeshif	Pause / Timeshif	Pause	Pause
Stop	Stop	Stop	Stop
Rec	Rec	REC MODE	Rec
PVR	Red / PVR	A	Red
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow
ASPECT	Yellow / Aspec	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TIMER	Blue / Timer	D	Blue
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV