Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
1	1	Vol -	Vol -
2	2	OK/List	OK
3	3	Right	Right
4	4	Vol +	Vol +
5	5	FAV	Fav / Marker / PC
6	6	PR-	CH- / Page-
7	7	Down	Down
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Red/Find	Red / Netflix / Search
Tv/Radio	TV/Radio /	↑/Page+	Shift + CH+ /
0	0	Green/Zoom	Green / APP / Repeat
↩PR	Back / Return	Green/Zoom	Zoom / Size
EPG	Guide / EPG / -/--	↓/Page-	Shift + CH- /
Up	Up	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
PR+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto

Original	Rechange	Original	Rechange
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Audio L/R	Audio / Lang I/II		
Info	Info / Angle		
Tv/AV	AV / Input / RDS		
Sleep	Sleep / Timer		
[+]	Display / Media		
Record	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Shift	Smart / List		
<< Fast	<< / Tune-		
Fast >>	>> / Tune+		
< Slow	I<< / Preset-		
Slow >	>>I / Preset+		