Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	TV	TV/R
Info	Info	1	1
Audio	Dual	2	2
Mix	Shift + Text	3	3
Mute	Mute	4	4
Menu / Exit	Menu	5	5
Menu / Exit	Exit	6	6
Up / CH+	Up	7	7
Up / CH+	Ch +	8	8
Down / CH-	Down	9	9
Down / CH-	Ch -	0 / Recall	0
Left / Vol -	Left	Time	AV
Left / Vol -	Vol -	▶	Play
Right / Vol +	Right	Red / DPA/List	Red
Right / Vol +	Vol +	Red / DPA/List	List
OK	Ok	Green / Store	Green
Text	Text	Yellow / Delet	Yellow

Original	Rechange	Original	Rechange
RADIO Blue / Radio	D Blue		
RADIO Blue / Radio	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		