Original		Rechange	
On		Power	
Off		Shift + Power	
Mute		Mute / Dimmer	
AVR		AV / Input / RDS	
DVD		Shift + 2	
CD		Shift + 3	
Tape		Shift + 5	
VID1/VCR		Shift + 4	
VID2/TV		Shift + 1	
CBL/SAT		Shift + 0	
AM/FM		Shift + 6	
Sleep		Sleep / Timer	
Test		TV/Radio /	
Vol +		Vol +	
Surr.		Eject / Surround	
Night		Zoom / Size	
[≡]		Text / Goto	

Original		Rechange	
Vol -		Vol -	
CH./[≡?]		Picture / Format	
SPKR/Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Left		Left	
Set		OK	
Right		Right	
Digital/[≡X]		Setup / OPT /	
Down		Down	
Delay/Normal		Sound / Title	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	

Original		Rechange	
8	8	8	8
TUN-M	Tun- M/ [≡+]	SMART	Smart / List
9	9	9	9
0	0	0	0
MEM	Mem/ [≡♦]	D.MENU	D. Menu / Top
TUNING ▲	Tuni ng ▲	TUNE+	>> / Tune+
TUNING	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DIRECT	Di rect/Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Cl ear/Yel l ow	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
PRESET ▲	Preset ▲	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	Bl ue	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random
TUNING▼	Tuni ng▼	TUNE-	<< / Tune-
D.SKIP RDS	RDS/ D. Ski p	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
PRESET ▼	Preset ▼	PRESET-	I << / Preset-
<< DVD	<< DVD	SHIFT + TUNE-	Shi ft + << /
> DVD	> DVD	SHIFT + SLOW	Shi ft + Pl ay /
>> DVD	>> DVD	SHIFT + TUNE+	Shi ft + >> / Tune+

Original		Rechange	
	Stop DVD	SHIFT + HOLD	Shi ft + Stop /
	Pause DVD	SHIFT + STEP - FREEZE	Shi ft + Pause / Step /
DWN SKIP	I <</Ski p Down	SHIFT + PRESET-	Shi ft + I << / Preset-
UP SKIP	Ski p Up/ >>I	SHIFT + PRESET+	Shi ft + >>I / Preset+

Original		Rechange	
	Power On		Power
	Power Off		Shift + Power
	Vol +		Vol +
	Night		Zoom / Size
	[≡]		Text / Goto
	Vol -		Vol -
	CH. / [≡?]		Picture / Format
	SPKR/Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	Set		OK
	Right		Right
	Digital / [≡X]		Setup / OPT /
	Down		Down
	Delay/Normal		Sound / Title
	1		1
	2		2

Original		Rechange	
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	Tun-M/[≡+]		Smart / List
	9		9
	0		0
	Mem/[≡♦]		D.Menu / Top
	Direct		Green / APP / Repeat
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	Preset ▲		CH+ / Page+
	Preset ▲		Shift + >>I / Preset+
	RDS/D.Skip		Display / Media
	Preset ▼		CH- / Page-
	Preset ▼		Shift + I<< / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		

Original		Rechange	
POWER ON	Power On		Power
POWER ON	Power (On / Off)	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP PR	PR+ VCR	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Input VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL	Vol + VCR	VOL +	Vol +
PR SURR	PR- VCR	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL	Vol - VCR	VOL −	Vol -
MENU SPKR	SPKR/Menu	HOME MENU	Menu / Home
DELAY NORMAL	Delay/Normal	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
1	1 VCR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2	DVD 2	2
2	2 VCR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3	CD - STB 3	3
3	3 VCR	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
4	4 VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5	TAPE 5	5
5	5 VCR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6	TUNER 6	6
6	6 VCR	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7	AUX - HDD 7	7
7	7 VCR	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
8	8	USB 8	8
8	8 VCR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TUN-M	Tun-M/[≡+]	LIST SMART	Smart / List
9	9	BLUETOOTH 9	9
9	9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	0	HDMI - SAT 0	0
0	0 VCR	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
MEM	Mem/[≡◆]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DIRECT	Direct	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Clear VCR	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange	Original	Rechange
Preset ▲/ Blue	Blue / Prime Video / Random		
RDS/ D. Skip	Display / Media		
<<	<< / Tune-		
<< VCR	Shift + << /		
Play	Play / Slow		
Play VCR	Shift + Play /		
>>	>> / Tune+		
>> VCR	Shift + >> /		
Rec VCR	Shift + Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Stop VCR	Shift + Stop /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		

Original		Rechange	
	<>	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Rechange