Original	Rechange	Original	Rechange
Function	Power	DVD	Smart
Audio	Dual	VCR	Media
1	1	Pause	Pause
2	2	Play	Play
3	3	<<	<<
4	4	>>	>>
5	5	Stop	Stop
6	6	Quick Find	Sleep
7	7	Quick Find	Blue
8	8	Up	Up
9	9	Left	Left
0	0	Enter	Ok
+10	Guide	Right / Search	Right
Skip >>I	>>I	Right / Search	TV/R
I<< Skip	I<<	Right / Search	Red
Clear	Exit	Down	Down
Display	Info	Menu	Menu

Original		Rechange	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MODE	Mode	ECO 3D	3D
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Original	Rechange

Original	Rechange	Original	Rechange
Function	Power	Slow	Shift + Play
Speed	3D	Display	Info
Audio	Dual	DVD	Smart
1	1	VCR	Media
2	2	Pause	Pause
3	3	Play	Play
4	4	<<	<<
5	5	Stop	Stop
6	6	>>	>>
7	7	Record	Rec
8	8	Quick Find	Shift + TV/R
9	9	Quick Find	Blue
0	0	Up	Up
+10	Guide	Left	Left
CH+	Ch +	Enter	Ok
CH-	Ch -	Right / Search Mode	Right
C. Reset	Exit	Right / Search Mode	TV/R

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down		
Menu	Menu		
Right / Search	Red		
Index Search	Green		
Time Search	Yellow		