Original		Rechange	
DVD	Power DVD	SHIFT +	Shift + Power
TV	Power TV		Power
CH	CH + TV	SHIFT +	Shift + CH+ /
VOLUME	Vol + TV	VOL	Vol +
DRIVE SELECT	Select Drive	SMART	Smart / List
AV	AV TV	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
CH	CH - TV	SHIFT +	Shift + CH- /
VOLUME	Vol - TV	VOL	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
PAGE CH	CH / Page +		CH+ / Page+
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
CH	CH / Page -		CH- / Page-
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
ShowView	ShowView	SHIFT +	Shift + Display / Media
*	*	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	0	0
INPUT SELECT	Input Select	AV INPUT	AV / Input / RDS
DELETE	Delete	EXIT	Exit / Cancel / Clear
SKIP	I<< Skip		I<< / Preset-
SKIP	Skip >>I		>>I / Preset+
SLOW/	<< Slow / Search		<< / Tune-
SEARCH	Slow / Search >>		>> / Tune+
STOP	Stop		Stop / Hold
PAUSE	Pause		Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3	Play / x1.3		Play / Slow
i	i		Info / Angle
PROG/CHECK	Prog / Check	SHIFT +	Shift + TV/Radio / Program
GUIDE	Guide		Guide / EPG / -/--

Original	Rechange	Original	Rechange
Direct Navigator	Menu / Home	Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up	Status	Setup / OPT /
Functions	D.Menu / Top	Display	Display / Media
◁II / Left	Left	Time Slip	Sleep / Timer
Enter	OK		
Right / II▷	Right		
S / Sub Menu	Shift + Menu /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow / Create Chapter	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Manual	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Ext Link	Eject / Surround		
Direct Tv Rec	TV/Radio / Program		