Mandis shop

996592003190

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	<<	<<
Ambilight	Pre Ch	Play	Play
Windows	Shift + Media	>>	>>
Tv/Exit	Exit	Stop	Stop
Rakuten Tv	TV/R	Pause	Pause
Menu	Menu	Rec	Rec
Netflix	Media	Red	Red
Pair/Sources	AV	Green	Green
Smart/Colors	Smart	Yellow	Yellow
Up	Up	Blue	Blue
Down	Down	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Left	Left	Mute	Mute
OK	Ok	Tv Guide	Guide
←	Back	CH+	Ch +
+	Options	CH-	Ch -
Home	Shift + Smart	1	1

Original		Rechange	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st

Original	Rechange