Original	Rechange
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Lang	Audio / Lang I/II
0	0
TXT	Text / Goto
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Original	Rechange
Vol -	Vol -
Home	Menu / Home
P-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
i	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix / Search
YouTube	Shift + Yellow / YouTube / Repeat A-B
FPay	Shift + Green / APP / Repeat
prime video	Shift + Blue / Prime / Random
Red	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		