Mandis shop

Grundig Cosmopolit

Original		Rechange	
M	M	LIST SMART	Smart / List
Power	Power	Power	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
[*]	[*]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
^	Up	^	Up
<	Left	<	Left
OK	OK	OK	OK
>	Right	>	Right
v	Down	v	Down
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
I<	I<< / Preset-	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
Repeat	Green / APP / Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AL1	AL 1	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AL2	AL 2	CH PAGE -	CH- / Page-
S	S	MEDIA DISPLAY	Display / Media

https://remotecontrols.fr/Grundig/10639-957-telecommande-de-remplacement-pour-Grundig-73516730.htm