Original		Rechange	
	Power		Power
	Home		Menu / Home
	Disc Menu		D. Menu / Top
	Top Menu		Shift + D. Menu / Top Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Ok		OK
	Back		Back / Return
	=		Setup / OPT /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Eject		Eject / Surround
	Play		Play / Slow

Original		Rechange	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	I<		I<< / Preset-
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	>I		>>I / Preset+
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Subtitle		Subtitle / EQ
	0		0

Original	Rechange	Original	Rechange
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Langue I/II		