Original		Rechange	
	Power		Power
	FPay	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Google Play	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Rakuten Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Spotify	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
	Up		Up
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
*	*	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Rechange		Original	Rechange
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		