Mandis shop

# Sony RM-LSA1

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Sleep | Sleep / Timer | Play MD | Shift + Play / |
| Dimmer | Shift + Mute / Dimmer | Pause MD | Shift + Pause / Step / |
| Display | Display / Media | Stop MD | Shift + Stop / |
| Power | Power | Vol - | Vol - |
| Band/Tuner | TV/Radio / | I<< MD | Shift + << / |
| Shift | Smart / List | >>I MD | Shift + >> / |
| FM Mode | 6 | Muting | Mute / Dimmer |
| Function+ | CH+ / Page+ | Bass+ | Up |
| Preset- | I<< / Preset- | MID+ | Right |
| Preset+ | >>I / Preset+ | Treble+ | Yellow / YouTube / Repeat |
| Function- | CH- / Page- | Bass- | Down |
| Play CD | Play / Slow | Mid- | Left |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze | Treble- | Green / APP / Repeat |
| Stop CD | Stop / Hold | EQ Bank | Subtitle / EQ |
| I<< CD | << / Tune- | | |
| >>I CD | >> / Tune+ | | |
| Vol + | Vol + | | |

https://remotecontrols.fr/Sony/1679931-telecommande-remplacement-pour-Sony-RM-LSA1-146302.htm