Original	Rechange
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Picture	Picture / Format
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix /
prime video	Shift + Blue / Prime
Up	Up
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Left	Left

Original	Rechange
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Home	Shift + Menu /
Mute	Mute / Dimmer
Sound	Sound / Title
Guide	Guide / EPG / -/--
List	Shift + Smart / List
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Smart	Smart / List
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
?/eHELP	?/eHelp	D.MENU	D. Menu / Top
0	0	0	0
LAST VIEW	Last View	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Original		Rechange	
APPS	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /