Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Top Menu	D.Menu / Top
Audio Off	Mute / Dimmer	Setup	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Auto/Track	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	C/CH	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Angle	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Title	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Clear/00:00	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
Pbc	Picture / Format	DVD/TV	Smart / List
Zoom	Zoom / Size	Slow Up	CH+ / Page+
Digest	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Progr.	TV/Radio / Program	Slow Down	CH- / Page-



Original	Rechange	Original	Rechange
1	TV 1		
2	DVD 2		
3	CD - STB 3		
4	VIDEO 4		
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0	HDMI - SAT 0	0	
Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Repeat/1/All	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II	

