Mandis shop

TV 7033

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | 5 | 5 |
| Mute | Mute / Dimmer | 6 | 6 |
| Text | Text / Goto | 7 | 7 |
| Menu | Menu / Home | 8 | 8 |
| Menu Up | Up | 9 | 9 |
| Menu Left | Left | Guide -/-- 1. | Guide / EPG / -/-- |
| Menu Right | Right | 0/10 | 0 |
| Menu Down | Down | Red | Red / Netflix / Search |
| Volume+ | Vol+ | Green | Green / APP / Repeat |
| Chan.Up | CH+ / Page+ | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Volume- | Vol- | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Display | Display / Media | | |
| Chan.Down | CH- / Page- | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |




https://mandisremotes.com/fr/1068940-telecommande-equivalente-TV7033.html