Original	Rechange
Power STB	Power
<<	<<
Play	Play
Pause	Pause
>>	>>
I <	I <<
>I	>>I
Stop	Stop
Rec	Rec
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Video	Format
Menu	Menu
i	Info
Up	Up

Original	Rechange
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Back	Back
Guide	Guide
X	Exit
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
⬆	Shift + Up
⬇	Shift + Down
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Mute	Mute
P < P	Pre Ch
1	1
2	2

Original		Rechange		Original	
3 def	3	3	3		
4 ghi	4	4	4		
5 jkl	5	5	5		
6 mno	6	6	6		
7 pqrs	7	7	7		
8 tuv	8	8	8		
9 wxyz	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
TITLES	Ti t l es	AD SUBT	Subt		

Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	Audio	Dual
Epg	Guide	CH/Page-	Ch -
Subt.List	Subt	1. ?	1
Opt?	Options	2abc	2
App	Media	3def	3
Sleep Timer	Sleep	4ghi	4
TV	TV/R	5jkl	5
Text	Text	6mno	6
Zoom	Eject	7pqrm	7
Menu	Menu	8tuv	8
Menu Up	Up	9wxyz	9
Menu Left	Left	0/10	0
OK Enter	Ok	FAV Pref.	Pre Ch
Menu Right	Right	Red	Red
Menu Down	Down	Green	Green
Back	Back	Yellow	Yellow
CH/Page+	Ch +	Blue	Blue

Original	Rechange	Original	Rechange
Freeze	Stop		
H/V Play	Play		
East	>>|		
Lang./Rewind	<<		
LNB F.Forward	>>		
Dec/Pause	Pause		

Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	CH/Page+	Ch +
Mute	Mute	Volume-	Vol -
Opt?	Options	Audio	Dual
App	Media	CH/Page-	Ch -
Subt. List	Subt	1. ?	1
Info	Info	2abc	2
Video	D. Menu	3def	3
Zoom	Eject	4ghi	4
Menu	Menu	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit	Guide Pilote	Guide
Menu Down	Down	0/10	0
Back	Back	FAV Pref.	Pre Ch
Volume+	Vol +	Red	Red

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Dev	DISC NAV LIST List		
West	I<<		
Dec/Pause	Pause		
	SHIFT + CH+ Shift + Ch +		
	SHIFT + CH- Shift + Ch -		
Freeze	Stop		
East	>>I		
LNB F.Forward	>>		
Lang./Rewind	<<		
H/V Play	PLAY MODE Play		