Original		Rechange	
POWER	POWER	Power	
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
LW	LW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MW	MW	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FM	FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TIMER STANDBY	TIMER STANDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
FM MODE	FM MODE	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TIMER SET	SET	ANGLE INFO	Info / Angle
PRESET DOWN	TUNING/TIMER	CH PAGE −	CH- / Page-
/TIMER UP	TUNING/TIMER	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1 Tuner	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1 CD	TV 1	1
2	2 Tuner	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
2	2 CD	DVD 2	2
3	3 Tuner	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Original		Rechange	
3	3 CD	CD-STB 3	3
4	4 Tuner	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4	4 CD	VIDEO 4	4
5	5 Tuner	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
5	5 CD	TAPE 5	5
6	6 Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6	6 CD	TUNER 6	6
7	7 Tuner	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
7	7 CD	AUX-HDD 7	7
8	8 Tuner	SHIFT + USB 8	Shift + 8
8	8 CD	USB 8	8
9	9 Tuner	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9	9 CD	BLUETOOTH 9	9
0	0 Tuner	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
0	10/0 CD	HDMI-SAT 0	0
OPEN / CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
REPEAT	Repeat	LIST SMART	Smart / List

Original		Rechange	
PRGM/CHECK PRGM	PRGM/CON EDIT	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PRGM/CHECK PRGM	PRGM Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
+10 MEMORY	+10 / Memory	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
+10 MEMORY	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
II PAUSE RANDOM	Random	MEDIA DISPLAY	Display / Media
B SKIP SEA	<</I<< CD	TUNE-	<< / Tune-
F SKIP RCH	>>/>>I CD	TUNE+	>> / Tune+
STOP/CL STOP	STOP CD	HOLD	Stop / Hold
PLAY/REPLAY PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE CD	SLOW	Play / Slow
DISC-1	Disc-1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DISC-2	Disc-2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
DISC-3	Disc-3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
DISC-4	Disc-4	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
DISC-5	Disc-5	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
DISC SKIP	Disc Skip	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<< DECK1	<< DECK1	SHIFT +	Shift + Left
>> DECK1	>> DECK1	SHIFT +	Shift + Right

Original		Rechange	
STOP/DIR ■	STOP DECK 1	SHIFT + OK	Shift + OK
PLAY/DIR ◄►	<> DECK 1	SHIFT + ▲	Shift + Up
PAUSE II	PAUSE DECK2	▼	Down
REW ◄◄	<< DECK 2	◄	Left
F.FWD ►►	>> DECK 2	►	Right
STOP ■	STOP DECK2	OK	OK
PLAY ►	<> DECK 2	▲	Up
REC ●	REC/REC MUTE	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
BBE	BBE	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLU DOWN	VOL-	VOL −	Vol -
LUME UP	VOL+	VOL +	Vol +

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
LW	LW		Left
MW	MW	LIST SMART	Smart / List
FM	FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TIMER STANDBY	Timer Standby	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FM MODE	FM Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TIMER SET	Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PRESET DOWN	Tuning - / Timer		Down
/ TIMER UP	Tuning + / Timer		Up
1	CD 1	TV 1	1
1	1 / 40Hz	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	CD 2	DVD 2	2
2	2 / 125Hz	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	CD 3	CD - STB 3	3
3	3 / 330Hz	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3

Original		Rechange	
4	CD 4	VIDEO 4	4
4	4 / 1kHz	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	CD 5	TAPE 5	5
5	5 / 2.5KHz	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	CD 6	TUNER 6	6
6	6 / 6.3 KHz	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	CD 7	AUX - HDD 7	7
7	7 / 15KHz	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
8	CD 8	USB 8	8
8	8 / Prgm Manual	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	CD 9	BLUETOOTH 9	9
9	9 / Down	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	CD 10 / 0	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	10 / 0 / Up	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PRGM / CHECK PRGM	CD Progm Scan / PRogram	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
+10 MEMORY	CD +10	HDMI - SAT 0	0
+10 MEMORY	+10	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0

Original		Rechange	
PAUSE / RANDOM	CD Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
B SKIP / SEA	CD I<< B Skip	PRESET-	I<< / Preset-
F SKIP / RCH	CD >>I F Skip	PRESET+	>>I / Preset+
STOP/CL / STOP	CD Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/REPLAY / PLAY/PAUSE	CD Play	SLOW	Play / Slow
◀◀	Tape <<	TUNE-	<< / Tune-
▶▶	Tape >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP/DIR	Tape Stop / Direction	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
PLAY/DIR	Tape <> Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
PAUSE	Tape Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
REW	Tape <<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
F FWD	Tape >>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
REC	Tape Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
FUNCTION	Function	GOTO TEXT	Text / Goto
BBE	BBE	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLU / DOWN	Volume -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
VOLUME / UP	Volume +	VOL +	Vol +