| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| AUTO | Auto | LIST SMART | Smart / List |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| NICAM | Nicam/A2 | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CH. + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH. - | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| INPUT | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PMODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Fav- | Shift + Down | Stop | Stop / Hold |
| Fav+ | Shift + Up | I<< | I<< / Preset- |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | >>I | >>I / Preset+ |
| Text | Text / Goto | Tv/Radio | TV/Radio / |
| Hold | Shift + Stop / | Red | Red / Netflix / Search |
| Lang | Shift + Audio / Lang I/II | Green | Green / APP / Repeat |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Index | Shift + Play / | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Size | Zoom / Size | | |
| Reveal | Shift + Pause / Step / | | |
| Subpage | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| Media | Shift + Display / Media | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |