Original	Rechange	Original	Rechange
Guide	Guide / EPG / -/--	Play	Play / Slow
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Eject	Eject / Surround	<<	<< / Tune-
Tv/Radio	TV/Radio /	>>	>> / Tune+
Red/Goto	Red / Netflix / Search	D.Setup	Setup / OPT /
Green/Angle	Green / APP / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Yellow/Repeat	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Blue/A-B	Blue / Prime Video / Random	I<<	I<< / Preset-
FAV	Fav / Marker / PC	>>I / Index	>>I / Preset+
Text	Text / Goto	Menu	Menu / Home
Freeze/Hold	Shift + Pause / Step /	Lang/Audio	Audio / Lang I/II
D.Menu	D.Menu / Top	Up	Up
Subtitle	Subtitle / EQ	Left	Left
Zoom/Size	Zoom / Size	OK	OK
Aspect	Shift + Picture / Format	Right	Right
Subpage	Info / Angle	Sleep	Sleep / Timer
Media	Shift + Display / Media	Down	Down

Original		Rechange	
EXIT / TITLE	Title/Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
+ CH	CH+	+ CH / PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
CH −	CH-	CH / PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV / 1	1
2	2	DVD / 2	2
3	3	CD - STB / 3	3
4	4	VIDEO / 4	4
5	5	TAPE / 5	5
6	6	TUNER / 6	6
7	7	AUX - HDD / 7	7
8	8	USB / 8	8
9	9	BLUETOOTH / 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- / GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT / 0	0
↺	Back	RETURN / BACK	Back / Return
SOURCE	Source	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
P-MODE	P. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
S-MODE	S. Mode	TITLE / SOUND	Sound / Title