| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 6 | 6 |
| Mute | Mute | 7 | 7 |
| [ <>] | Format | 8 | 8 |
| ♪ | Dual | 9 | 9 |
| [ ] | 3D | 0 | 0 |
| PAT | Smart | Zoom | Eject |
| PIP Sel | Play | Swap | Pre Ch |
| PIP Pos | Pause | Swap | Back |
| PIP Size | Stop | PR- | Ch - |
| AV | AV | PR+ | Ch + |
| PC | Media | Vol - | Vol - |
| TV | TV/R | Vol + | Vol + |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Right | Right |
| 3 | 3 | Down | Down |
| 4 | 4 | Left | Left |
| 5 | 5 | OK / Freeze | Ok |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Info | DISPLAY INFO | Info | | | | |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu | | | | |
| | [+] | SETTINGS OPT | Options | | | | |
| | [?] | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | | | |
| | [♦] | AD SUBT | Subt | | | | |
| | Red | A | Red | | | | |
| | Green | B | Green | | | | |
| | Yellow | C | Yellow | | | | |
| | Blue | D | Blue | | | | |
| | Text / Mix | REPEAT TEXT | Text | | | | |
| | [≡x] | CLEAR EXIT | Exit | | | | |
| | [:≡] | -/-- GUIDE | Guide | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |