Mandis shop

REMCON839

Original		Rechange	
V+	Vol+	VOL +	Vol+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	Vol-	VOL -	Vol-
SILENCE	Silence	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
RETOUR	Retour	RETURN BACK	Back / Return
PILOTE	Pilote	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3

Original		Rechange	
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
TV/TNT	TV/TNT	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
MARCHE ARRET	Marche/Arret		Power

https://remote-controls.ch/fr/1056605-50003-telecommande-de-remplacement-pour-REMCON839.html