| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | | Option | Option | SETUP | Setup / OPT / |
| Source | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | OK | OK | OK | OK |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | Up | | Up |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | Down | | Down |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | P + | PR+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | Zoom + | Right / Zoom+ | | Right |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | Zoom - | Left / Zoom- | | Left |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | P - | PR- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | Info | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | Mute | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | V + | Vol + | VOL + | Vol + |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | V - | Vol - | VOL - | Vol - |
| Guide | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| Return | Return | RETURN BACK | Back / Return | SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ECO | Eco | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| Menu | Menu | HOME MENU | Menu / Home | | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| Exit | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | TV | TV | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| O) Lang | Audio / Lang I/II | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |