Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PR.LIST	PR. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
PIC.MODE	PIC. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC.LIST	Rec List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DVD-SETUP	Red/DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DVD-SETUP	Red/DVD Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
Green/Repeat		Green / APP / Repeat	
Yellow/Languag		Yellow / YouTube / Repeat	
Yellow/Languag		Shift +	Audio / Lang I/II
Blue/DVD Menu		D.Menu / Top	
Blue/DVD Menu		Blue / Prime Video / Random	
Title/PC Auto		Fav / Marker / PC	
Title/PC Auto		Shift +	Sound / Title
Tv/Radio		TV/Radio /	
Zoom		Zoom / Size	
I-II/Audio		Audio / Lang I/II	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Prog/Index		Guide / EPG / -/--	
Prog/Index		Shift +	TV/Radio / Program
A-B/Reveal		Shift +	Yellow / YouTube /
Step/Freeze		Shift +	Pause / Step /
Info/Display		Info / Angle	
Text		Text / Goto	

Original		Rechange	
Open/Close		Eject / Surround	
Play/Size		Play / Slow	
Play/Size		Shift +	Zoom /
Pause/Subpage		Pause / Step / Freeze	
Stop/Hold		Stop / Hold	
I<<		I<< / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	