Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Display	Display / Media	FAV	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search	Size / Mouse	Zoom / Size
Green	Green / APP / Repeat	Hold / Refresh	Shift + Stop /
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<< / Index	<< / Tune-		
Play/Pause /	Pause / Step / Freeze		
Play/Pause /	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Play/Pause /	Play / Slow		
>> / TTX	>> / Tune+		
>> / TTX	Text / Goto		
I<< / SUB. PG	I<< / Preset-		
>>I / Reveal	>>I / Preset+		
Stop / Mix	Stop / Hold		
CAP	D. Menu / Top		
Subtitle	Subtitle / EQ		
TV / Radio	TV/Radio / Program		