| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 3D | 3D |
| 1 | 1 | ? | ? |
| 2 | 2 | @ | @ |
| 3 | 3 | Menu | Menu |
| 4 | 4 | Up | Up |
| 5 | 5 | ← | Back / Return |
| 6 | 6 | Left | Left |
| 7 | 7 | OK | OK |
| 8 | 8 | Right | Right |
| 9 | 9 | Tools | Setup / OPT / |
| FAV | Fav / Marker / PC | Down | Down |
| 0 | 0 | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| TXT | Text / Goto | Vol + | Vol + |
| Red | Red / Netflix / Search | Source | AV / Input / RDS |
| Green | Green / APP / Repeat | P+ | CH+ / Page+ |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | Vol - | Vol - |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | Mute | Mute / Dimmer |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| P- | CH- / Page- | | |
| I< | I<< / Preset- | | |
| >I | >>I / Preset+ | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Rec List | Smart / List | | |
| OO | Audio / Lang I/II | | |
| [...].. | Subtitle / EQ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |