Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
PIP	PIP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
?	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	0		0
	Mute		Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P+	Up		Up
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	Down		Down
TV-G	TV-G	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MHP	MHP	LIST SMART	Smart / List
A/B	A/B	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
Radio	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red/Picture	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Red/Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green/Timer	Green / APP / Repeat		
Green/Timer	Sleep / Timer		
Yellow/Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow/Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue/Audio	Blue / Prime Video / Random		
Blue/Audio	Audio / Lang I/II		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	CH+ / Page+
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	Vol -	Vol -
PIP	D. Menu / Top	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Vol +	Vol +
6	6	TXT	Text / Goto
[<>]	Picture / Format	P-	CH- / Page-
7	7	Down	Down
8	8	TV-G	Guide / EPG / -/--
9	9	[^]	Display / Media
?	Setup / OPT /	Pause	Pause / Step / Freeze
0	0	Stop	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer	Play	Play / Slow
i	Info / Angle	I<	I<< / Preset-
Z	Menu / Home	>I	>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
PIP	PIP	D.MENU	D. Menu / Top
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	[<>]	PICTURE	Picture / Format
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
?	?	SETUP	Setup / OPT /
0	0	0	0
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
i	i	INFO	Info / Angle
Z	Z	MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
P+	Up		Up
	Left		Left
	Vol -	VOL	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL	Vol +
TXT	TXT	TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
P-	Down		Down
TV-G	TV-G	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV	[^]	DISPLAY	Display / Media
MHP	Pause		Pause / Step / Freeze
A/B	Stop	HOLD	Stop / Hold
Radio	Play	SLOW	Play / Slow
I<		PRESET-	I<< / Preset-
>I		PRESET+	>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		