Original	Rechange		Original	Rechange	
PWR On/Off		Power	TV/SAT		AV / Input / RDS
Mute		Mute / Dimmer	Menu		Menu / Home
H/V Play		Play / Slow	Menu Up		Up
Dec/Pause		Pause / Step / Freeze	Info		Info / Angle
East		Rec / Rec Mode	Menu Left		Left
Lang./Rewind		<< / Tune-	OK Enter		OK
LNB F.Forward		>> / Tune+	Menu Right		Right
West		I<< / Preset-	Exit		Exit / Cancel / Clear
Dev		>>I / Preset+	Menu Down		Down
Lang./Rewind		Sound / Title	Back		Back / Return
Audio		Audio / Lang I/II	Volume+		Vol +
Subt.List		Subtitle / EQ	TV/SAT		Smart / List
Zoom		Zoom / Size	CH/Page+		CH+ / Page+
Sleep Timer		Sleep / Timer	Volume-		Vol -
TV		TV/Radio /	Display		Display / Media
Opt?		Setup / OPT /	CH/Page-		CH- / Page-
Text		Text / Goto	1. ?		1

Original	Rechange	Original	Rechange
2abc	DVD 2	Video	SHIFT + VIDEO 4
3def	CD - STB 3	Epg	SHIFT + -/-- GUIDE EPG
4ghi	VIDEO 4	App	SHIFT + APP REPEAT
5jkl	TAPE 5		
6mno	TUNER 6		
7pqrm	AUX - HDD 7		
8tuv	USB 8		
9wxyz	BLUETOOTH 9		
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG		
0/10	HDMI - SAT 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER		
Red	NETFLIX SEARCH		
Green	APP REPEAT		
Yellow	YouTube REPEAT A-B		
Blue	Prime Video RANDOM		
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II		
TV	SHIFT + TV 1		

Shift + 4

Shift + Guide / EPG / -/--

Shift + Green / APP /

Guide / EPG / -/--

Red / Netflix / Search

Green / APP / Repeat

Yellow / YouTube / Repeat

Blue / Prime Video / Random

Shift + Pause / Step /

Shift + 1

Original	Rechange		Original	Rechange	
PWR On/Off		Power	TV/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	Menu	HOME MENU	Menu / Home
H/V Play	SLOW ▶	Play / Slow	Menu Up		Up
Dec/Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
East	REC MODE ●	Rec / Rec Mode	Menu Left		Left
Lang./Rewind	TUNE- ◀◀	<< / Tune-	OK Enter	OK	OK
LNB F.Forward	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+	Menu Right		Right
West	PRESET- ⏮	I<< / Preset-	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Dev	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	Menu Down		Down
Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	Back	RETURN BACK	Back / Return
Subt.List	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	Volume+	+ VOL	Vol +
Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	TV/SAT	LIST SMART	Smart / List
Sleep Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	CH/Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	Volume-	VOL −	Vol -
Sys/Serv	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Opt?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	CH/Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
Text	GOTO TEXT	Text / Goto	1. ?	TV 1	1

Original	Rechange	Original	Rechange
2abc	DVD 2 — 2		SHIFT + CH+ PAGE — Shift + CH+ /
3def	CD - STB 3 — 3		SHIFT + CH- PAGE — Shift + CH- /
4ghi	VIDEO 4 — 4	TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
5jkl	TAPE 5 — 5	Video	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
6mno	TUNER 6 — 6	Epg	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
7pqrm	AUX - HDD 7 — 7	App	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
8tuv	USB 8 — 8		
9wxyz	BLUETOOTH 9 — 9		
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 — 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II — Shift + Pause / Step /		
Lang. / Rewind	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II		

Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
H/V Play	Play / Slow	Volume+	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	TV/SAT	Smart / List
Subt. List	Subtitle / EQ	CH/Page+	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Volume-	Vol -
TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Opt?	Setup / OPT /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
TV/SAT	AV / Input / RDS	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
Menu Up	Up	4ghi	4
Info	Info / Angle	5jkl	5
Menu Left	Left	6mno	6
OK Enter	OK	7pqrm	7
Menu Right	Right	8tuv	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9wxyz	9

Original	Rechange	Original	Rechange
Guide Pilote	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
Epg	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		
App	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		

Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	TV/SAT	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	CH/Page+	CH+ / Page+
Subt. List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
TV	TV/Radio /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
TV/SAT	AV / Input / RDS	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
Menu Up	Up	4ghi	4
Info	Info / Angle	5jkl	5
Menu Left	Left	6mno	6
OK Enter	OK	7pqrm	7
Menu Right	Right	8tuv	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9wxyz	9
Menu Down	Down	Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
Back	Back / Return	0/10	0

Original	Rechange	Original	Rechange
FAV Pref.	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
Video	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		